

Základné zásady pre lietanie LŠZ na území SR

Pri letoch sa postupuje v súlade s letovou informačnou príručkou AIP SR:

<https://aim.lps.sk/web/index.php?fn=200&lng=sk&sess=9ElnjY55j5R6g0covAlZhhFJ49ox81yAJIECCFBB>

Mapa vzdušného priestoru SR je dostupná v nasledujúcom odkaze:

<https://gis.lps.sk/vfrm/index.html>

Neriadený vzdušný priestor siaha od zeme do 8000 ft AMSL. V hraniciach priestoru Poprad TMA 4 siaha priestor triedy G do výšky 10000 ft AMSL.

Trieda G: Povolené sú lety IFR a VFR, pričom sa im na požiadanie poskytuje letová informačná služba. Všetky lety IFR musia byť schopné nadviazať hlasové spojenie lietadlo-zem. Všetky lety v RMZ musia byť schopné nadviazať hlasové spojenie lietadlo-zem. Pri všetkých letoch pod 10 000 ft AMSL sa uplatňuje obmedzenie rýchlosti letu IAS 250 kt s výnimkou prípadov, ktoré schváli príslušný orgán pri typoch lietadiel, ktoré z technických alebo bezpečnostných dôvodov nemôžu udržiavať túto rýchlosť. Letové povolenie sa nevyžaduje.

Bez povolenia a spojenia je možné s LŠZ lietať len v priestore triedy G takto:

- len za podmienok VFR v čase od východu do západu slnka,
- od zeme do výšky 3000 ft AMSL lety mimo oblačnosti a za viditeľnosti zeme, dohľadnosť minimálne 5 km,
- od 3000 ft AMSL do 10000 ft AMSL, lety za dohľadnosti minimálne 5 km, vzdialenosť od oblačnosti 1500 m horizontálne a 1 000 ft (300 m) vertikálne.

Do TMA, CTR, RMZ, vojenských priestorov, priestorov triedy C a D je vstup možný len s povolením a za obojstranného rádiového spojenia.

Pri lete cez ATZ letiska sa pilotovi lietadla vybaveného rádiostanicou odporúča vysielat' na príslušnej frekvencii všetky podstatné informácie o lete.

Nastavenie výškomera

Vertikálne polohy lietadiel sa vyjadrujú:

- nadmorskou výškou (ALT) nastavením výškomera na QNH pri letoch v prevodnej nadmorskej výške a pod ňou,
- letovou hladinou (FL), nastavením výškomera na 1 013,25 hPa, pri letoch v prevodnej hladine a nad ňou,
- výškou nad zemou (AGL) pri letoch na trati do 1 000 ft nad zemou,
- nadmorskou výškou (ALT) nastavením výškomera na QNH pri letoch vo vzdušnom priestore triedy G nad 1 000 ft AGL,

- výškou nad letiskom (AAL), nastavením výškomera na QFE, kde sa tak požaduje, napr. na vojenských letiskách.

Poznámka: Pri lete v neriadenom priestore triedy G pod TMA sa vertikálne polohy lietadiel vyjadrujú nadmorskou výškou (ALT) nastavením výškomera na letiskové QNH.

Pri prelete prevodnou vrstvou sa vertikálne polohy lietadiel vyjadrujú pri stúpaní letovými hladinami (FL) a pri klesaní nadmorskými výškami (ALT).

Výsadkové činnosti na letiskách aeroklubov

Pre letiská ATZ označené symbolom padáka, má symbol padáka význam navigačnej výstrahy na vykonávanie výsadkovej činnosti v horizontálnych hraniciach ATZ/RMZ od GND do hornej hranice vzdušného priestoru triedy G. Táto navigačná výstraha platí od BMCT do EECT celoročne. Symbol padáka je zobrazený v Leteckej mape - ICAO 1 : 500 000 a v mapovom indexe Športové letectvo a záujmové letecké činnosti. Pilotom sa odporúča, z dôvodu vyššej bezpečnosti, aby obleteli letisko v neriadenom vzdušnom priestore, na ktorom je vykonávaná výsadková činnosť vo vzdialenosti najmenej 1 NM od publikovanej horizontálnej hranice ATZ, pokiaľ na tomto letisku nezamýšľajú pristáť.

Priestory určené pre lety klzákov (Liptov, Chopok, Beskydy, Martinky, Hornad)

- Priestory definovaných vodorovných a zvislých hraníc vo vzdušných priestoroch triedy C alebo D. Počas doby aktivácie sa trieda takéhoto vzdušného priestoru určeného pre lety klzákov mení na G. Od používateľov vzdušného priestoru je požadované počúvať na stanovenej frekvencii.
- Tieto priestory sú využívané hlavne klzákmi (vrátane závesných klzákov a padákových klzákov) a ich vlečnými lietadlami.
- Iné lety (vrátane výsadkov) môžu vstupovať do týchto priestorov s tým, že môžu očakávať zvýšenú prevádzku klzákov. Letovú informačnú službu a pohotovostnú službu poskytuje známej prevádzke príslušné stanovište ATS.

Pátranie a záchrana

Na organizovanie, koordinovanie a riadenie pátracích a záchranných akcií je vytvorené Záchranné koordinačné stredisko (RCC).

Poštová adresa:

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky,
štátny podnik Záchranné koordinačné stredisko
Ivanská cesta 93 823 07 BRATISLAVA 216

TEL: +421/2/43 29 24 09 +421/2/48 57 21 81 +421/2/48 57 21 82